

Vannmålerregistrering

Vannmåleren eies av Sarpsborg kommune og utleveres hos vannmålerkontoret, Torsbekkveien 10

Bruksområde

Bolig/fritidsbolig Industri/næring/forsamlingshus o.l.

Gebyrgrunnlag

Vann og avløp Kun vann Kun avløp

Eiendom/byggested

Gnr. | Bnr. | Fnr. | Snr.

Adresse | Postnr. | Poststed

Abonentens navn | mob. | e-post

Abonentens adresse (dersom annet enn installasjonssted) | Postnr. | Poststed

Rørleggerfirma/montør

Navn på foretak | Organisasjonsnr.

Adresse | Postnr. | Poststed

Kontaktperson | mob. | e-post

Vannmåler montering

Målernummer | Type/fabrikat | Dimensjon | Batteriutløpsår

Installasjonsdato | Antall siffer i telleverk | Målerstand | Plombens farge og nummer

Utstyr utlevert i tillegg til måleren

Tilbakeslagsventil (NS-EN 1717) Grovsil Kuplinger til vannmåler

Konsoll med forskyvbar hylse Stengeventil Trippelventil

Annet, beskriv:

Installasjonssted

Teknisk rom Kjeller Kryp Kjeller Kjøkken Bad Garasje

Annet, beskriv:

Plassering og monteringsrekkefølge (se også særskilte krav neste side)

Måleren og utstyr skal monteres rett *etter* innvendig hovedstengeventil og *før* første avstikker som følger (dersom ikke annet er særskilt avtalt skriftlig):

1. **Grovsil** (skal alltid monteres både i nye og eksisterende bygg)
2. **Tilbakeslagsventil i alle nybygg** (minimum væskekategori 2, jf. NS-EN 1717)
3. **Konsoll med forskyvbar hylse og vannmåler**
4. **Stengeventil**

Vannmåler demontering

Kommunen skifter normalt måler grunnet levetid		Er måleren plombert før demontering? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei	
Målernummer	Type/fabrikat	Dimensjon	Batteriutløpsår
Vannmåler demontert dato		Målerstand	Plombens farge og nummer

Årsak til demontering

Frostskade Mekanisk skade Måleren teller ikke Ombygging Levetid

Annet, beskriv:

Særskilte krav til montering

- Montøren plikter å plombere vannmåleren på installasjonsdagen. Montøren skal ta ett nærbilde av målernummer, og ett oversiktsbilde av måler og utstyr med hovedstengeventil som sendes til e-post vannmaalerbilder@sarpsborg.com innen 14-dager etter utleveringsdato. Husk å merke e-posten med installasjonsadresse og gårds- og bruksnummer.
- Med unntak av vannmåler overtar eier/abonnenten eierskap og ansvar for utlevert sil og ventiler.
- Vannmåleren skal monteres *jf. Standard abonnementsvilkår for vann og avløp – tekniske bestemmelser*, samt *lokale særbestemmelser* til abonnementsvilkårene.
- I nybygg skal det monteres tilbakeslagsventil (minimum væskekategori 2 jf. NS-EN 1717). Slik ventil plasseres mellom innvendig hovedstengeventil og måleren, før første avstikker. Ved behov for reduksjonsventil, monteres denne mellom grovsil og tilbakeslagsventilen.
- Konsoll med forskyvbar hylse skal alltid benyttes i nye bygg og/eller nye anlegg.
- Kuplinger kan kun benyttes i eksisterende bygg der det ikke er plass til konsoll.
- Fratrekksmåler (seriekoblet måler) tillates ikke.
- Det skal vedlegges en detaljert prinsippskisse som viser hvordan målerne er plassert i forhold til hverandre, dersom det er flere vannmålere. Målere skal ikke monteres i serie. Målernummer skal påføres skissen, som også skal vise plassering av eventuelt annet teknisk utstyr som er benyttet.
- Det skal monteres en stengeventil etter måleren, før første avstikker.

Kommentar

Erklæring og underskrift ansvarlig foretak/montør

Anlegget bygges og kontrolleres iht. gjeldende *Standard abonnementsvilkår for vann og avløp – administrative og tekniske bestemmelser* samt *lokale særbestemmelser*.

Montør skal gi abonnenten/bruker nødvendig instruks for drift og vedlikehold.

Foretakets navn

Dato | Underskrift

Gjenta underskrift med blokkbokstaver

Vannmåler utlevert (fylles ut av kommunen)

Dato | Underskrift