

# Vannmålerregistrering

Vannmåleren eies av Sarpsborg kommune og utleveres hos vannmålerkontoret, Torsbekkveien 10

## Bruksområde

☐ Bolig/fritidsbolig ☐ Industri/næring/forsamlingshus o.l.

## Gebyrgrunnlag

☐ Vann og avløp ☐ Kun vann ☐ Kun avløp

## Eiendom/byggested

Gnr. | Bnr. | Fnr. | Snr.

Adresse | Postnr. | Poststed

Abonnentens navn | mob. | e-post

Abonnentens adresse (dersom annet enn installasjonssted) | Postnr. | Poststed

## Rørleggerfirma/montør

Navn på foretak | Organisasjonsnr.

Adresse | Postnr. | Poststed

Kontaktperson | mob. | e-post

## Vannmåler montering

Målernummer | Type/fabrikat | Dimensjon | Batteriutløpsår

Installasjonsdato | Antall siffer i telleverk | Målerstand | Plombefarge og -nummer

## Utstyr utlevert i tillegg til måleren

☐ Tilbakeslagsventil (NS-EN 1717) ☐ Grovsil ☐ Kuplinger til vannmåler  
☐ Konsoll med forskyvbar hylse ☐ Stengeventil ☐ Trippelventil  
☐ Annet, beskriv:

## Installasjonssted

☐ Teknisk rom ☐ Kjeller ☐ Kryp kjeller ☐ Kjøkken ☐ Bad ☐ Garasje  
☐ Annet, beskriv:

## Plassering og monteringsrekkefølge (se også særskilte krav neste side)

Måleren og utstyr skal monteres rett *etter* innvendig hovedstengeventil og *før* første avstikker som følger (dersom ikke annet er særskilt avtalt skriftlig):

1. **Grovsil** (skal alltid monteres både i nye og eksisterende bygg)
2. **Tilbakeslagsventil i alle nybygg** (minimum væskekategori 2, jf. NS-EN 1717)
3. **Konsoll med forskyvbar hylse og vannmåler**
4. **Stengeventil**

## Vannmåler demontering

|                                                |               |                                                                                               |                        |
|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Kommunen skifter normalt måler grunnet levetid |               | Er måleren plombert før demontering? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei |                        |
| Målnummer                                      | Type/fabrikat | Dimensjon                                                                                     | Batteriutløpsår        |
| Vannmåler demontert dato                       |               | Målerstand                                                                                    | Plombefarge og -nummer |

### Årsak til demontering

☐ Frostskade ☐ Mekanisk skade ☐ Måleren teller ikke ☐ Ombygging ☐ Levetid  
☐ Annet, beskriv:

### Særskilte krav til montering

- Montøren plikter å plombere vannmåleren på installasjonsdagen. Montøren skal ta ett nærbilde av målnummer, og ett oversiktsbilde av måler og utstyr med hovedstengeventil som sendes til e-post [vannmaaler@sarpsborg.com](mailto:vannmaaler@sarpsborg.com) innen 14-dager etter utleveringsdato.  
Husk å merke e-posten med installasjonsadresse og gårds- og bruksnummer.
- Med unntak av vannmåler overtar eier/abonnenten eierskap og ansvar for utlevert sil og ventiler.
- Vannmåleren skal monteres jf. *Standard abonnementsvilkår for vann og avløp – tekniske bestemmelser*, samt *lokale særbestemmelser* til abonnementsvilkårene.
- I nybygg skal det monteres tilbakeslagsventil (minimum væskekategori 2 jf. NS-EN 1717). Slik ventil plasseres mellom innvendig hovedstengeventil og måleren, før første avstikker.  
Ved behov for reduksjonsventil, monteres denne mellom grovsil og tilbakeslagsventilen.
- Konsoll med forskyvbar hylse skal alltid benyttes i nye bygg og/eller nye anlegg.
- Kuplinger kan kun benyttes i eksisterende bygg der det ikke er plass til konsoll.
- Fratrekksmåler (seriekoblet måler) tillates ikke.
- Det skal vedlegges en detaljert prinsippskisse som viser hvordan målerne er plassert i forhold til hverandre, dersom det er flere vannmålere. Målere skal ikke monteres i serie. Målnummer skal påføres skissen, som også skal vise plassering av eventuelt annet teknisk utstyr som er benyttet.
- Det skal monteres en stengeventil etter måleren, før første avstikker.

### Kommentar

### Erklæring og underskrift ansvarlig foretak/montør

Anlegget bygges og kontrolleres iht. gjeldende *Standard abonnementsvilkår for vann og avløp – administrative og tekniske bestemmelser* samt *lokale særbestemmelser*.

Montør skal gi abonnenten/bruker nødvendig instruks for drift og vedlikehold.

Foretakets navn

Dato | Underskrift

Gjenta underskrift med blokkbokstaver

### Vannmåler utlevert (fylles ut av kommunen)

Dato | Underskrift